



Avant toute chose, allez sur le centre de téléchargements Oxhoo afin de télécharger la dernière version du pilote de l'imprimante :

http://oxhoo.com/produits/telechargements/

Mode de communication :

Si vous souhaitez utiliser l'imprimante en USB, il vous faudra au préalable installer le pilote Windows.

Dans le cas d'une utilisation en RS232 ou Ethernet, ne pas installer de pilote.

Installation du driver OPOS :

Il vous faudra commencer par installer les éléments suivants :

- .NET 4.0 : exécutez le fichier « dotNetFx40_Full_x86_x64.exe »
- POS for .NET (version 1.12 minimum) : exécutez le fichier « POSforDotNet-1.14.msi »

Une fois ces deux éléments installés, vous installerez le driver OPOS en lui-même, mais en tant qu'administrateur afin de lui donner des droits étendus sur la base de registre. Dans le cas contraire, votre logiciel ne sera pas en mesure d'accéder au driver OPOS car Windows créera un « Virtual Store ».

Pour l'installer en tant qu'administrateur, faites un clic droit sur le fichier « OXHOO_OPOSSET_RV1.02.exe » puis choisissez « Exécuter en tant qu'Administrateur ».

Lors de l'installation, choisissez les options par défaut.

Dans le groupe de programmes du menu démarrer, l'installation aura créé le groupe suivant :

- OPOS/OXHOO

A l'intérieur de ce groupe, vous trouverez le raccourci « OXHOO OPOS Set ».

Faites un clic droit puis choisissez l'option « Propriétés » afin de faire apparaître les propriétés du raccourci.

Allez dans l'onglet « Compatibilité » puis, à « Niveau de privilège », cochez « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur ».

Cliquez sur « Appliquer » puis sur « OK ». OXHOO 333 Avenue Marguerite Perey - 77127 Lieusaint Tél : 01 64 43 64 40 - Fax : 01 64 43 64 49 contact@oxhoo.com http://www.oxhoo.com

OXhOO Paramétrage et utilisation du driver OPOS :

Allez dans le groupe de programmes du menu démarrer, « OPOS », « OXHOO », puis cliquez sur « OXHOO OPOS Set ».

Le programme de configuration du driver OPOS s'ouvre :

M OXHOO OPOS SET					
Eile + Iools + Help +					
8 ~ V X &	1				
Cash Drawer	Device Name	Device Description	Sta	tus	
Cliquez sur l'icône 🐨	add device) afin de	e configurer votre ir	mprimante :		
Add New Device					×
ovboo	Add New Device		Communication	Setting	
	Select Device Name		Port	1	•
	TP-30	•	Baudrate	115200	•
	Select Communication	Tupo	Parity	NONE	•
	SERIAL	Type •	Databits	8	-
			Stopbit	1	-
			otopox		
	Add New LDN				
	A logical device nam	ne isn't indispensable.			
	A logical device nam A logical device nam	ne isn't set up in the case as ne can be set up even later	the blank.		
		< Back	Next >	Canc	el
I					

Dans « Select Device Name », choisissez votre imprimante.

Dans « Select Communication Type », choisissez le mode de liaison de l'imprimante au TPV.

SERIAL :

Dans le cas d'un mode de liaison RS232, indiquez les paramètres série dans le menu suivant :

Communication S	Setting
Port	1 •
Baudrate	115200 -
Parity	NONE -
Databits	8 🗸
Stopbit	1 •

- Port : N° du port COM utilisé
- Baudrate : vitesse de l'imprimante
- Parity : parité de l'imprimante
- Databits : bits de données de l'imprimante
- Stopbit : bit de stop de l'imprimante

Si vous avez un doute sur le paramétrage série de votre imprimante, imprimez l'autotest de celle-ci. Pour cela, imprimante éteinte, appuyez sur le bouton « Feed » puis, tout en restant appuyé sur ce bouton, allumez l'imprimante. L'imprimante imprimera la page d'autotest.

Dans le cas d'une TP50, l'autotest sera imprimé en une seule manipulation. Dans tous les autres cas, appuyez une deuxième fois sur le bouton « Feed » afin de sortir la deuxième partie de l'autotest.

Dans le cas d'une utilisation en série, n'installez pas le pilote Windows. Si vous le faites, le pilote s'appropriera le port COM et le driver OPOS sera incapable de communiquer avec l'imprimante.

USB:

Aucun paramétrage spécifique dans le cas d'une liaison USB.

N'oubliez pas d'installer en premier lieu le pilote Windows de l'imprimante pour une liaison USB.



ETHERNET :

Dans le cas d'une liaison Ethernet, indiquez les paramètres réseau dans le menu suivant :

Con	nmunication Setting
	IP Address
	Port

- IP Address : adresse IP de l'imprimante
- Port : N° de port TCP de l'imprimante

Si vous avez un doute sur le paramétrage réseau de votre imprimante, imprimez l'autotest de celleci. Pour cela, imprimante éteinte, appuyez sur le bouton « Feed » puis, tout en restant appuyé sur ce bouton, allumez l'imprimante. L'imprimante imprimera la page d'autotest.

Dans le cas d'une TP50, l'autotest sera imprimé en une seule manipulation. Dans tous les autres cas, appuyez une deuxième fois sur le bouton « Feed » afin de sortir la deuxième partie de l'autotest.

LDN :

Le LDN (Logical Device Name) est le nom logique appelé dans la base de registres par votre logiciel d'encaissement.

Renseignez-le dans cette case :

A logical device	name isn't indispensal	ble.	
A logical device	name isn't set up in th	e case as the blank.	
A logical device	name can be set up e	ven later.	

Certains logiciels laissent le choix sur le nom logique. D'autres l'imposent. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin de savoir quel nom renseigner.



Une fois le mode de communication et le nom logique renseignés, cliquez sur



Vous obtenez alors un menu de demande de confirmation :

<u> </u>		1000
Do you wa	int install this	OPOS driver?

Cliquez sur « Oui ».

Une fois le pilote installé, l'imprimante apparaîtra dans le menu initial :

💐 OXHOO OPOS SET				
<u>File + T</u> ools + <u>H</u> elp +				
😔 🗞 🗶 🖌 😵				
POS Printer	LDN Name	LDN Description	Status	
- Cash Drawer	PRINTER	POSPrinter\TP35		

Cliquez sur votre imprimante afin de la mettre en surbrillance puis cliquez sur son « LDN Name » afin de sélectionner l'imprimante. Cliquez ensuite sur 🖌 (Device Test).

POS Printer	Test	DEVICE LDN DEVICE STATUS	Printer
Open	Claim	Release	Close
DeviceEnabled	Async Mo	de 🔳 Transactio	חי
Print Text			Unknown
Print Immediate		Cut Paper	Print Barcode
 Deat Manual		and and Cit	Print Image

Cliquez sur « Open », sur « Claim » puis cochez la case « Device Enabled ».

POS Printer Test		DEVICE LDN DEVICE STATUS	Printer Claimed(Enabled)	
Open	Claim	Release	Close	
DeviceEnabled	□ Async Mo	de 🗖 Transact	ion	
Print Text			Unknown 💌	
Print Immediate		Cut Paper	Print Barcode	
Print Normal	F	eed and Cut	Print Image	
Print Normal	F	eed and Cut	Print Image	

Tapez un texte dans la zone « Print Text » puis cliquez sur « Print Immediate » afin de tester l'imprimante.

« Cut Paper » fera une coupe papier.

« Feed and Cut » fera une avance papier suivie d'une coupe papier.

Afin de faire une vérification interne, cliquez sur « CheckHealth Internal ».

Si le test est concluant, vous obtiendrez le message suivant :

k: Successful
ОК

Pour quitter le test, décochez la case « Device Enabled » puis cliquez sur « Release » et « Close ». Cliquez sur « OK ».

Ajout d'un tiroir-caisse connecté à l'imprimante :

Add New Device		
xhœ	OPOS DRIVER INSTALLER	
	Select a Device Class	
	POS Printer	
	Cash Drawer	
	C Pack Nort >	Cancel

Sélectionnez « Cash Drawer » puis cliquez sur « Next ».

Add New Device		
oxhœ	Add New Device Select Device Name OXHOOCD Select Communication Type OXHOO	Communication Setting Installed Printer TP35
	Add New LDN A logical device name isn't indispensable. A logical device name isn't set up in the case A logical device name can be set up even lat	as the blank. er.
	CASHDRAW	

Le LDN (Logical Device Name) est le nom logique appelé dans la base de registres par votre logiciel d'encaissement.

Renseignez-le dans cette case :

Add New LDN	
A logical device name isn't indispensable. A logical device name isn't set up in the case as the blank. A logical device name can be set up even later.	\mathbb{P}

Certains logiciels laissent le choix sur le nom logique. D'autres l'imposent. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin de savoir quel nom renseigner.

Une fois le nom logique renseigné, cliquez sur 🖳

Next >

Vous obtenez alors un menu de demande de confirmation :

Confirm	
Do you want install this (OPOS driver?
Oui	Non

OXHOO 333 Avenue Marguerite Perey - 77127 Lieusaint Tél : 01 64 43 64 40 - Fax : 01 64 43 64 49 contact@oxhoo.com <u>http://www.oxhoo.com</u>



Une fois le pilote installé, le tiroir-caisse apparaîtra dans le menu initial :

<u>File • loois • H</u> elp •				
🐨 も ី 🦉 🐨 🥵 🖗 🖗 🖗 🖗	LDN Name	LDN Description	Status	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	CASHDRAW	CashDrawer\0XH00CD		

Cliquez sur votre tiroir-caisse afin de le mettre en surbrillance puis cliquez sur son « LDN Name »

afin de sélectionner le tiroir-caisse. Cliquez ensuite sur 🖌 (Device Test).

	Cash Drawer	• Test	DEVICE LDN DEVICE STATUS	Cashdraw Claimed(Enabled)
	Open	Claim	Release	Close
	DeviceEnabled			a) la
	1	Beep 1000	Timeout E	Beep Frequency 1000
	Open Drawer	Beep 1000	Duration E	Beep Delay 1000
			Wait For Dra	wer Close

Cliquez sur « Open », sur « Claim » puis cochez la case « Device Enabled ».

Cliquez sur « Open Drawer » pour tester l'ouverture tiroir.

Afin de faire une vérification interne, cliquez sur « CheckHealth Internal ».

Si le test est concluant, vous obtiendrez le message suivant :



Pour quitter le test, décochez la case « Device Enabled » puis cliquez sur « Release » et « Close ». Cliquez sur « OK ».

